

ovella® Compact PTL-2

ASENNUSOHJE



1.1.2020

A: YLÄ KISKO ASENNETAAN ESIM. RUUVEIN JA PROPUIN 1300 MM:N KORKEUDELLE JA 300 MM MOLEMMISTA NURKISTA. ALAKISKO ASENNETAAN NAILONRULLIEN ALLE.

PUTSAA KISKOT Ennen kuin ASETAT TELINEET KISKOILLE. NÄIN TELINE LIUKUU KISKOILLA ESTEETTÖMÄSTI.

B: LAITA ENSIN OHJAUSRULLAT KISKOLLE (2 Kpl /PTL-2). ASETA TELINE KISKOLLE PUJOTTAMALLA RULLAT TELINEEN REIKIEN LÄVITSE. LUKITSE OHJAUSRULLAT LUKITUSPRIKALLA ESIM. LYÖNTIOSALLA JA VASARALLA.

C: ASENNA STOPPARIT YLÄKISKON MOLEMPIIN PÄIHIN RUUVEIN.

D: TALOTEKNIIKAN, KUTEN PATTERNIN TAI PUTKISTON YLITTÄMISEKSI ASENNETAAN ENSIN KOROTUSOSA/TUKITOLPPA ESIM 600-1200 MM:N VÄLEIN KISKON PITUUDESTA RIIPPUEN. KORKO MITATTAVA KOHTEESSA.

